JUMBO 651

ERSATZTEILLISTE

1 Ersatzteilliste

POS.	SEITE	ART. NUM.	BEZEICHNUNG	TYP (*)	BEMERKUNG
1	EC01	00310005371	Grundgestell	E	
2	EC01	00310005476	Bockrad 200mm	V	
3	EC01	00310005477	Lenkrad 200mm	V	
4	EC01	00310047637	Führungschiene (2 St.)	V	
5	EC01	00310002249	Einlaufblech	E	
6	EC01	00310004491	Seitlicher Spritzschutz	V	
7	EC01	00310005373	Einlaufblech hinten	E	
8	EC01	00310005374	Spritzschutz hinten	V	
9	EC02	00310005375	Schneidetisch kpl.	E	
10	EC02	00310005376	Schneidetisch Geschweißt	E	
11	EC02	00310004483	Führung	E	
12	EC02	00310004284	Wagenrolle	V	
13	EC02	00310002250	Halter	E	
14	EC02	00310005377	Handgriff für Schneidetisch	E	
15	EC03	00310005378	Schneidkopf geschweißt	E	
16	EC03	00310005379	Schwenkachse Schneidkopf	E	
17	EC03	00310002251	Flanschlager kpl.	V	
18	EC03	00310002246	Stellring und Buchse	V	
19	EC03	00310004433	Flanschlager einzeln	V	
20	EC03	00310005380	Abdeckblech	E	
21	EC03	00310002252	Feder kpl.	E	
22	EC03	00310004273	Augenschraube	E	
23	EC03	00310004305	Feder einzeln	E	
24	EC03	00310005381	Kopffestelleinrichtung kpl.	E	
25	EC03	00310004191	Feststellgriff	E	
26	EC03	00310005382	Festellfacheisen	E	
27	EC03	00310004190	Gummigriff 1/2"	E	
28	EC04	00310002253	Schneidwelle kpl.	E	
29	EC04	00310005383	Mutter Schneidwelle	E	
30	EC04	00310005384	Loser Flansch	E	
31	EC04	00310005385	Fester Flansch	E	
32	EC04	00310005386	Schneidwelle	E	
33	EC04	00310005387	Lager Schneidwelle	V	
34	EC04	00310005388	Riemenscheibe Schneidwelle	E	
35	EC04	00310004915	Keil	E	
36	EC04	00310005389	Motorriemenscheibe	E	
37	EC04	00310005390	Keilriemen XPA 1457 LW (3 St.)	V	
38	EC04	00310005391	Keilriemenschutzhalter	E	
39	EC04	00310005392	Keilriemenschutz	E	
40	EC04	00310004177	Einmaulschlüssel	E	
41	EC05	00310005397	Blattschutz kpl.	E	
42	EC05	00310005398	Fester Blattschutz	E	

43	EC05	00310005394	Loser Blattschutz	E	
44	EC05	00310004800	Schnappverschluß	E	
45	EC05	00310005301	Spritzdüsen kpl.	V	
46	EC05	00310004080	Schlauchtülle	V	
47	EC05	00310004009	Wasserhahn	V	
48	EC05	00310002230	Schnellverschluß	V	
49	EC05	00310002247	Spritzdüse	V	
50	EC05	00310004297	Schlauchtülle	V	
51	EC05	00310005399	Spritzschutz	V	
52	EC06	00310005395	Wasserwanne	E	
53	EC06	00310005368	Stopfen	E	
58	EC06	00310002194	Wasserschlauch	V	
60	EC07	00310004484	Motor	E	
61	EC07	00310005308	Schalter	V	
62	EC07	00310004159	Stecker 16A 380V	V	
63	EC07	00310005305	Keilriemenspanner	E	
64	EC06	00310305343	Pumpenriemenscheibe	E	
65	EC06	00310325956	Mechanische Wasserpumpe	V	
66	EC06	00310004778	Federklemme	E	

(*) V = Verschleißteil, E = Ersatzteil

Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen. Die Verschleißzeit ist nicht einheitlich definierbar, sie differiert nach der Einsatzintensität. Die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. auszutauschen. Ein betriebsbedingter Verschleiß bedingt keine Mängelansprüche.

1.1 Explosionzeichnungen



EC02




EC03
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


EC04
40
40
39
37
34
35
28
36
33
38
33
32
31
30
29

EC05



EC06





EC07

2 Explosionzeichnungen und Ersatzteileliste für elektrische Ausrüstung

POS.	ART.NUM.	BEZEICHNUNG
1	310006622	Hauptschalter
2	310006618	Sterndreieck Schalter
3	310006617	Schutz
4	310006616	Thermischer Schutz



SAINT-GOBAIN ABRASIVES

190, Bd. J. F. Kennedy
L-4930 BASCHARAGE
LUXEMBOURG

Tel.: ++352 50401-1
Fax: ++352 501633
e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com

www.construction.norton.eu

02.06.09